

Plaketten für Pkw sowie Wohnmobile bis 2,8 to. mit Dieselmotor

Zuteilung für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter sowie nachgerüstet mit Rußpartikelfilter nach Anl. XXVI

Plakette ohne Rußpartikelfilter		PKW	Plakette mit nachgerüstet	Partikel-Kat Oberland
Emissionsschlüssel-Nr.	Plakette		Plakette	Emissionsschlüssel-Nr.
00 bis 24, 34, 40, 77, 88, 98	keine			Stufe PM 01: 19, 20, 23, 24 Stufe PM 0: 14, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 77
25 bis 29, 35, 41, 71				Stufe PM 0: 28, 29 Stufe PM 1: 14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 27, 34, 35, 40, 41, 71, 77
30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72				Stufe PM 1: 27*), 49 bis 52 Stufe PM 2: 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70
32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75 oder Stufe PM 5				Stufe PM 3: 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 66 Stufe PM 4: 44 bis 70

*1 Pkw mit Schlüsselnummer "27" bzw. "0427" und der Klartextangabe "96/69/EG I" mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) von mehr als 2500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4 n) der Kennzeichnungsverordnung eine grüne Plakette zuzuteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der Pkw die Anforderung der Stufe PM 1 der Anlage XXVI StVZO einhält.













Allen anderen Pkw mit der Schlüsselnummer "27" bzw. "0427", die die Anforderungen der Stufe PM 1 einhalten, darf nur eine gelbe Plakette zugeteilt werden. Dies gilt allgemein für Pkw mit mehr als 6 Sitzplätzen und einer zGM von bis zu 2500 kg.

Nächste Seite:

Plaketten leichte Nfz < 3,5 to. sowie Wohnmobile über 2,8 to. mit Dieselmotor

Plaketten für leichte Nfz unter 3,5 to. sowie Wohnmobile über 2,8 to. mit Dieselmotor

Zuteilung für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter sowie nachgerüstet mit Rußpartikelfilter nach Anl. XXVI

Plakette ohne Rußpartikelfilter		NFZ		Plakette mit nachgerüstet 	
Emissionsschlüssel-Nr.	Plakette			Plakette	Emissionsschlüssel-Nr.
30 bis 32, 40 bis 42, 50 bis 52, 88, 98	keine				Stufe PMK 0: 30 bis 32 Stufe PMK 01 - 0: 40 bis 42, 50 bis 52
33, 43, 53, 60, 61					Stufe PMK 1: 30 bis 33, 40 bis 42, 50 bis 52, 60, 61 Stufe PMK 0 - 1: 43, 53
34, 44, 54					Stufe PMK 2: 30 bis 32, 40 bis 43, 50 bis 53, 44, 54 Stufe PMK 1 - 4: 33 bis 35, 45, 55, 60, 61
35, 45, 55					Stufe PMK 2 - 4: 45, 55 Stufe PMK 3 - 4: 35